

## Projecteur d'ordinateur et d'une source vidéo (VHS-DVD)

### **A) Allumer le projecteur vidéo avant tout**

- ± Sur une goulotte près du tableau se trouve une TELECOMMANDE avec trois boutons.
- ± Le projecteur doit démarrer et bientôt la lumière apparaît sur l'écran.
- ± CHOISIR LA SOURCE : projection d'ordinateur choisir « data » OU projection d'une source VIDEO, choisir « vidéo ». Généralement aucun lecteur vidéo n'est installé dans la salle



### **B) Projection d'une image d'ordinateur**

± **Si c'est un PC portable** : RELIER le PC au connecteur « in data » via le câble « VGA » (comportant 15 broches sur trois rangées) **Nous vous conseillons d'avoir votre câble personnel au cas où** celui normalement présent dans cette salle aurait « disparu »

- **Allumer** le PC suivant vos habitudes et **ne pas le laisser économiser** son écran, sinon il n'y a pas de connexion.
- **Mettre** le signal de l'écran du PC sur le connecteur de sortie du portable. Pour cela appuyer simultanément sur la touche « Fn » et la touche de fonction F numérotée. Voir mode d'emploi du portable pour le numéro de la fonction.
- **SI VOUS VOULEZ DU SON**. Le son du PC peut se connecter sur les fiches rouge et noir type « RCA » ou « CINCH » avec un câble muni d'un côté d'un connecteur « jack 3.5mm » et de l'autre les deux fiches « CINCH ». Le volume se règle avec le bouton proche des connecteurs d'entrée du son.

± **Si c'est un Mac portable** : Le projecteur étant allumé (voir plus haut) RELIER le MAC au connecteur de la GOULOTTE via le câble « VGA » (comportant 15 broches sur 3 rangées).

- **Allumer** LE MAC et l'ordinateur voit tout seul qu'il est raccordé à un projecteur.
- **SI VOUS VOULEZ DU SON** : Le son du Mac peut se connecter sur les fiches rouges et noires type « RCA » ou « CINCH » avec un câble muni d'un côté d'un connecteur « jack 3.5mm » et de l'autre de deux fiches « CINCH ». Le volume se règle avec le bouton proche des connecteurs d'entrée du son.

± Dans les deux cas, la définition du projecteur est de 1024\*768 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement est entre 75 et 90 Hz., ces paramètres se règlent dans l'ordinateur. **(voir le correspondant informatique)**

### **C) Projection d'une image vidéo**

± Cette salle **n'est pas équipée** d'un lecteur de source vidéo, vous pouvez en apporter un et le connecter sur la fiche « in video » type « RCA » jaune pour l'image, le son se connecte sur les fiches rouges et noires jumelées.

± Choisir la source « vidéo » sur la télécommande murale

**Un DVD peut être lu à partir d'un ordinateur portable connecté sur l'entrée « data ».**

### **D) LE COURS TERMINE, si le collègue qui vous suit ne l'utilise pas, ETEINDRE le projecteur**

± enfoncer la touche ON/OFF et la télécommande va gérer l'extinction de la lampe suivit du projecteur. Pendant la phase d'extinction aucun allumage n'est possible.

**POUR TOUT PROBLEME : un numéro UNIQUE : 4444**